

MONTÁŽ KONZOLE KOČÁRKOVÝCH KOLEČEK

BALENÍ:

2 x plastová konzole (levá, pravá)

4 x šroub T25

2 x šroub hlavice imbus vel. 3

MONTÁŽ:

Přiložte konzoli na spodní část plastové vany viz. obrázek a připevněte přiloženými šrouby. Stejný postup opakujte na opačné straně.

